

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6115 P HO CB 1100

Artikel: Packtaschenbügel

Passend für: CB 1100 und CB 1100 EX (Speichenräder)

1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 90 mm
2 x Distanzrohr		15 x 3 x 20 mm

Befestigungsteile hinten:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 100 mm
2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube (Nur bei der CB 1100 EX (Speichenräder) verwenden)	ISO 7380	M 8 x 110 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 8
2 x Distanzrohr		15 x 3 x 10 mm

Blinkerverlegung:

1 x Blinkerverlegungshalter

Blinkerverlegungshalter an Motorrad:

Zur Montage werden die original Schrauben verwendet.

Blinker an Blinkerverlegungshalter:

2 x Innensechskantschraube	DIN 912	M 6 x 20 mm
2 x Unterlegscheibe mit Fläche	DIN 9021	M 6

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden	SRL 25
---------------------------------------	--------



Bild 6115

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2013-06-13 PU	2014-06-04 TS		2014-06-11 JF	2014-06-11 JF



Bild 6114+15



Bild 6115_M_B

Montagehinweis:

- Die Blinker können mit dem Blinkerverlegungshalter nach hinten versetzt werden.
- Blinker demontieren.
- Seitliche Blenden abnehmen.
- Sitzbank abnehmen.
- Blinker Anschluss befindet sich unter dem Bordwerkzeugfach.
- Blinker von der Blende abnehmen und die Blende wieder montieren.
- Lamellenstopfen in die offenen Stellen eindrücken.
- Nummernschildhalter abnehmen.
- Blinker an den Blinkerverlegungshalter anbringen.
- Dazu die abgeschnittene Unterlegscheibe verwenden.
- Halter zwischen Nummernschildhalter und Kotflügel montieren.
- Distanzstücke und Unterlegscheiben entfallen bei der oberen Befestigung des Nummernschildhalters.
- Packtaschenbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Die Distanzrohre werden zwischen Blende und Packtaschenbügel montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.