

MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung: Bugspoiler CB1000R (SC60) CB1000R (SC80)	Bestellnummer: 6533111 6533115

Inhalt des Befestigungssatzes:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 4x Schraube M6x20 Metall | 4x Haltewinkel |
| 4x Gummeinsatz mit Metallhülse | 1x Mittelteil |
| 4x Schraube M6x20 Kunststoff | 4x Mutter M6 Metall |
| 4x Mutter M6 Kunststoff | |



Montage des Bugspoilers:

1. Setzen Sie die Gummeinsätze in die Löcher im Bugspoiler ein und schieben Sie die Metallhülsen in die Gummeinsätze ein.
2. Verbinden Sie die 2 Bugspoilerhälften mit dem Mittelteil mittels der 4 Kunststoffschrauben und Muttern.
3. Entfernen Sie den Hitzeschild des Auspuffs.
4. Montieren Sie die Halter vorerst locker an den originalen Montagepunkten mit den originalen Schrauben
5. Befestigen Sie nun den Hitzeschild wieder am Auspuff.
6. Befestigen Sie jetzt den Bugspoiler an den Haltern, ohne die Schrauben fest anzuziehen.
7. Richten Sie den Bugspoiler komplett aus und ziehen Sie die Schrauben fest.

Überlaufleitungen dürfen nicht in den Bugspoiler hineinlaufen, da hier Materialbruchgefahr besteht!

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.
Stand: 05.05.2020	Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH