

GPT.06.354.100

Revision:01



YAMAHA FJR 1300

ALU-RACK Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Max. Zuladung 7,5 Kg inklusive Koffer und Adapter. Ist das Zuladungsgewicht des Fahrzeuges durch den Hersteller limitiert, gelten diese Grenzwerte.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

ALU-RACK Mounting Instructions

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.











All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Max. Load On Rear Carrier: 7,5 Kg (16,5 lbs) inclusive case and adapter or the motorcycle manufacturer's weight limit, whichever is less.

<p>1 ALU-RACK ALU-RACK</p>  <p>silber/silver GPT.06.354.001 Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>5 Stützprofil Support Bracket</p>  <p>GPT.06.354.004 Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>9 Spannwinkel Mounting Angle</p>  <p>GPT.06.354.003 Anzahl/ Pcs. 1</p>
<p>2 Montagebrücke Mounting Bridge</p>  <p>GPT.06.354.002 Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>6 Senkkopfschraube mit Innensechskant Counter Sunk Screw</p>  <p>silber/silver M6 x 16 DIN 7991 Anzahl/ Pcs. 4</p>	<p>10 Linsenkopfschraube mit Innensechskant Lensheadscrew</p>  <p>silber/silver M6 x 12 ISO 7380 Anzahl/ Pcs. 2</p>
<p>3 Zylinderkopfschraube mit Innensechskant Hexagon Socket Screw</p>  <p>silber/silver M8 x 70 DIN 912 Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>7 Mutter mit Bund, selbstsichernd Lock Nut</p>  <p>silber/silver M6 DIN 6927 Anzahl/ Pcs. 4</p>	<p>! Achtung: Falls die Montage einer Adapterplatte vorgesehen ist, MÜSSEN die Haltenocken am Alu-Rack vor dessen Anbau am Motorrad verschraubt werden.</p> <p>Attention: Cam-locks from adapter kit MUST be installed before attaching the alu-rack to the bike.</p>
<p>4 Distanzbuchse Spacer</p>  <p>Da: 20; Di: 8.4; h: 15 Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>8 Schonstreifen Conserve Stripe</p>  <p>70 mm Schonband Anzahl/ Pcs. 2</p>	

