



#### ANLEITUNG (Art.-Nr. 304-022)

**Bitte bei der Montage unbedingt beachten:** Montieren sie den Adapter spannungsfrei genau wie den Originalspiegel. Dazu bitte die passenden Schrauben, Buchsen und Unterlegscheiben aussuchen. Bei der Montage darauf achten, dass die Verkleidung nicht eingeklemmt wird da diese sonst beschädigt werden kann. Danach wird der Spiegelarm mit Hilfe der M6 Flackkopfschraube an den Adapter angeschraubt. Den festen Sitz von Spiegel und Adapter bitte vor jeder Fahrt kontrollieren. Alle Schrauben sind fest anzuziehen, jedoch ohne Gewalt.

09/2011 • #304-022A

#### ANLEITUNG (Art.-Nr. 304-022)

**Bitte bei der Montage unbedingt beachten:** Montieren sie den Adapter spannungsfrei genau wie den Originalspiegel. Dazu bitte die passenden Schrauben, Buchsen und Unterlegscheiben aussuchen. Bei der Montage darauf achten, dass die Verkleidung nicht eingeklemmt wird da diese sonst beschädigt werden kann. Danach wird der Spiegelarm mit Hilfe der M6 Flackkopfschraube an den Adapter angeschraubt. Den festen Sitz von Spiegel und Adapter bitte vor jeder Fahrt kontrollieren. Alle Schrauben sind fest anzuziehen, jedoch ohne Gewalt.

09/2011 • #304-022A

#### ANLEITUNG (Art.-Nr. 304-022)

**Bitte bei der Montage unbedingt beachten:** Montieren sie den Adapter spannungsfrei genau wie den Originalspiegel. Dazu bitte die passenden Schrauben, Buchsen und Unterlegscheiben aussuchen. Bei der Montage darauf achten, dass die Verkleidung nicht eingeklemmt wird da diese sonst beschädigt werden kann. Danach wird der Spiegelarm mit Hilfe der M6 Flackkopfschraube an den Adapter angeschraubt. Den festen Sitz von Spiegel und Adapter bitte vor jeder Fahrt kontrollieren. Alle Schrauben sind fest anzuziehen, jedoch ohne Gewalt.

09/2011 • #304-022A

#### Inhalt:

- ▶ 2 x Universaladapter schwarz eloxiert
- ▶ 2 x Flachkopfschraube M6 Inbus (zum Montieren der Stiele)
- ▶ 4 x M6x10mm Inbus-Schraube
- ▶ 4 x M6x15mm Inbus-Schraube
- ▶ 4 x M6x20mm Inbus-Schraube
- ▶ 4 x M6x25mm Inbus-Schraube
- ▶ 4 x M6x30mm Inbus-Schraube
- ▶ 4 x M6 selbstsichernde Mutter
- ▶ 4 x Unterlegscheibe D.11,8 x 6 x 1,4 mm
- ▶ 4 x Buchse D.9,8 x 6 x 1 mm
- ▶ 4 x Buchse D.11 x 6 x 9,7 mm
- ▶ 4 x Buchse D.10,5 x 6 x 7 mm

#### Inhalt:

- ▶ 2 x Universaladapter schwarz eloxiert
- ▶ 2 x Flachkopfschraube M6 Inbus (zum Montieren der Stiele)
- ▶ 4 x M6x10mm Inbus-Schraube
- ▶ 4 x M6x15mm Inbus-Schraube
- ▶ 4 x M6x20mm Inbus-Schraube
- ▶ 4 x M6x25mm Inbus-Schraube
- ▶ 4 x M6x30mm Inbus-Schraube
- ▶ 4 x M6 selbstsichernde Mutter
- ▶ 4 x Unterlegscheibe D.11,8 x 6 x 1,4 mm
- ▶ 4 x Buchse D.9,8 x 6 x 1 mm
- ▶ 4 x Buchse D.11 x 6 x 9,7 mm
- ▶ 4 x Buchse D.10,5 x 6 x 7 mm

#### Inhalt:

- ▶ 2 x Universaladapter schwarz eloxiert
- ▶ 2 x Flachkopfschraube M6 Inbus (zum Montieren der Stiele)
- ▶ 4 x M6x10mm Inbus-Schraube
- ▶ 4 x M6x15mm Inbus-Schraube
- ▶ 4 x M6x20mm Inbus-Schraube
- ▶ 4 x M6x25mm Inbus-Schraube
- ▶ 4 x M6x30mm Inbus-Schraube
- ▶ 4 x M6 selbstsichernde Mutter
- ▶ 4 x Unterlegscheibe D.11,8 x 6 x 1,4 mm
- ▶ 4 x Buchse D.9,8 x 6 x 1 mm
- ▶ 4 x Buchse D.11 x 6 x 9,7 mm
- ▶ 4 x Buchse D.10,5 x 6 x 7 mm

#### INSTRUCTIONS (Art.-No. 304-022)

##### Please note our mounting advice:

Please mount the adapter tension-free, the same way as the Original mirror is mounted. Use the suitable screw, bush and washer to mount the adapter. Take care, that the fairing parts don't get jammed to avoid any damage. Now you can fix the mirror stem with the M6 flat-head Allen screw to the adapter. Check the correct fitting of the mirror and adapter before each ride. Tighten all screws firmly but without any force.

09/2011 • #304-022A

#### INSTRUCTIONS (Art.-No. 304-022)

##### Please note our mounting advice:

Please mount the adapter tension-free, the same way as the Original mirror is mounted. Use the suitable screw, bush and washer to mount the adapter. Take care, that the fairing parts don't get jammed to avoid any damage. Now you can fix the mirror stem with the M6 flat-head Allen screw to the adapter. Check the correct fitting of the mirror and adapter before each ride. Tighten all screws firmly but without any force.

09/2011 • #304-022A

#### INSTRUCTIONS (Art.-No. 304-022)

##### Please note our mounting advice:

Please mount the adapter tension-free, the same way as the Original mirror is mounted. Use the suitable screw, bush and washer to mount the adapter. Take care, that the fairing parts don't get jammed to avoid any damage. Now you can fix the mirror stem with the M6 flat-head Allen screw to the adapter. Check the correct fitting of the mirror and adapter before each ride. Tighten all screws firmly but without any force.

09/2011 • #304-022A

#### Content:

- ▶ 2 x universal adapter black anodized
- ▶ 2 x flat head Allen screw M6 (to mount the mirror stem)
- ▶ 4 x M6x10mm cylinder head screw
- ▶ 4 x M6x15mm cylinder head screw
- ▶ 4 x M6x20mm cylinder head screw
- ▶ 4 x M6x25mm cylinder head screw
- ▶ 4 x M6x30mm cylinder head screw
- ▶ 4 x M6 self-locking nut
- ▶ 4 x washer d..11,8 x 6 x 1,4 mm
- ▶ 4 x bush d.9,8 x 6 x 1 mm
- ▶ 4 x bush d.11 x 6 x 9,7 mm
- ▶ 4 x bush d.10,5 x 6 x 7 mm

#### Content:

- ▶ 2 x universal adapter black anodized
- ▶ 2 x flat head Allen screw M6 (to mount the mirror stem)
- ▶ 4 x M6x10mm cylinder head screw
- ▶ 4 x M6x15mm cylinder head screw
- ▶ 4 x M6x20mm cylinder head screw
- ▶ 4 x M6x25mm cylinder head screw
- ▶ 4 x M6x30mm cylinder head screw
- ▶ 4 x M6 self-locking nut
- ▶ 4 x washer d..11,8 x 6 x 1,4 mm
- ▶ 4 x bush d.9,8 x 6 x 1 mm
- ▶ 4 x bush d.11 x 6 x 9,7 mm
- ▶ 4 x bush d.10,5 x 6 x 7 mm

#### Content:

- ▶ 2 x universal adapter black anodized
- ▶ 2 x flat head Allen screw M6 (to mount the mirror stem)
- ▶ 4 x M6x10mm cylinder head screw
- ▶ 4 x M6x15mm cylinder head screw
- ▶ 4 x M6x20mm cylinder head screw
- ▶ 4 x M6x25mm cylinder head screw
- ▶ 4 x M6x30mm cylinder head screw
- ▶ 4 x M6 self-locking nut
- ▶ 4 x washer d..11,8 x 6 x 1,4 mm
- ▶ 4 x bush d.9,8 x 6 x 1 mm
- ▶ 4 x bush d.11 x 6 x 9,7 mm
- ▶ 4 x bush d.10,5 x 6 x 7 mm