

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7373 M HO 78

Artikel: Motorschutzbügel

1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben rechts:

1 x Lasche 25 x 5 x 87 mm, abgewinkelt

1 x Sechskantschraube

1 x Zahnscheibe

1 x Unterlegscheibe

DIN 933

M 10 x 25 mm

DIN 6797

M 10

DIN 125

M 10

1 x Sechskantschraube

DIN 931

M 8 x 65 mm

1 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

Befestigungsteile oben links:

1 x Lasche 25 x 5 x 91 mm

1 x Sechskantschraube

1 x Zahnscheibe

1 x Unterlegscheibe

DIN 933

M 10 x 25 mm

DIN 6797

M 10

DIN 125

M 10

Befestigungsteile unten rechts und links:

2 x Lasche 25 x 5 x 60 mm

2 x Sechskantschraube

2 x Zahnscheibe

2 x Unterlegscheibe

DIN 933

M 10 x 25 mm

DIN 6797

M 10

DIN 125

M 10

1 x Gewindestange

DIN 975

M 10 x 345 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)

DIN 985

M 10



Bild 7373

Montagehinweis:

- Montieren Sie die Laschen mit den M 10 x 25 Schrauben, Zahnscheiben und Unterlegscheiben am Schutzbügel.
- Montieren Sie den Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen am Motorrad.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	06.05.1986 RD	08.02.2001 RD	16.01.2001 TS	12.05.2000 PR	12.05.2000 JF