

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7594 G YA XSR 900

Artikel: Gepäckträger, schwarz

1 Gepäckträger

- 1 x Stückliste und Anbauanleitung
- 1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorne links:

- 1 x Montagehalter lang (Kennzeichnung „L „)

Montagehalter an Motorrad:

- | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------|
| 2 x Zylinderinnensechskantschrauben | DIN 912 | M 8 x 30 mm |
| 2 x Unterlegscheibe | DIN 125 | M 8 |

Gepäckträger an Montagehalter:

- | | | |
|-------------------------------------|---------|---------------|
| 1 x Sechskantschraube | DIN 933 | M 8 x 30 mm |
| 2 x Unterlegscheibe | DIN 125 | M 8 |
| 1 x Sechskantmutter (selbtsichernd) | DIN 985 | M 8 |
| 1 x Distanzrohr | | 18 x 4 x 5 mm |

Befestigungsteile vorn rechts:

- 1 x Montagehalter lang

Montagehalter an Motorrad:

- | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------|
| 2 x Zylinderinnensechskantschrauben | DIN 912 | M 8 x 40 mm |
| 2 x Unterlegscheibe | DIN 125 | M 8 |

Gepäckträger an Montagehalter:

- | | | |
|-------------------------------------|---------|----------------|
| 1 x Sechskantschraube | DIN 933 | M 8 x 40 mm |
| 2 x Unterlegscheibe | DIN 125 | M 8 |
| 1 x Sechskantmutter (selbtsichernd) | DIN 985 | M 8 |
| 1 x Distanzrohr | | 18 x 4 x 10 mm |

Befestigungsteile hinten:

- 1 Paar Montagehalter klein

Montagehalter an Motorrad:

- | | | |
|-----------------------|---------|-------------|
| 4 x Sechskantschraube | DIN 931 | M 6 x 25 mm |
| 4 x Unterlegscheibe | DIN 125 | M 6 |

Gepäckträger an Montagehalter:

- | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------|
| 2 x Sechskantschraube | DIN 933 | M 8 x 25 mm |
| 4 x Unterlegscheibe | DIN 125 | M 8 |
| 2 x Sechskantmutter (selbtsichernd) | DIN 985 | M 8 |

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2017-03-31 PK			2017-04-13 JF	2017-04-13 JF



Bild 7593+7594 (Packtaschenbügel 7593 P YA XSR 900) (Gepäckträger 7594 G YA XSR 900)



Bild 7594_MH1



Bild 7594_MH2



Bild 7594_MVL1



Bild 7594_MVL2



Bild 7594_MVR

Montagehinweis:

- Sitz abnehmen.
- Montieren Sie bei der hinteren Befestigung die Montagehalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen unter die Schlossabdeckung (Bild 7594_MH1, 7594_MH2).
- Montieren Sie jeweils rechts und links die langen Montagehalter zwischen Fußrasten Halter und Rahmen (Bild 7594_MVL1+2 und 7594_MVR).
- Kennzeichnung am Montagehalter beachten "L" für in Fahrtrichtung links!
- Gepäckträger mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren, ausrichten und alles fest verschrauben.
- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Montaghalter und Gepäckträger montiert.
- Sitzbank aufsetzen.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.