

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung ZX-6R 05-08	6530007 6530413

Inhalt des Befestigungssatzes:

- 1x Gewindeklemme M5
- 1x Halter
- 2x Kabelbinder
- 1x selbstklebendes Pad
- 2x Schraube M5x10
- 4x Gummiunterlegscheibe M6



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie den Kettenschutz und den Bremsleitungshalter.
2. Setzen Sie die Gewindeklemme auf die Halterung und befestigen Sie sie an der Stelle des ursprünglichen Halters, ohne ihn festzuziehen (siehe Bild).



3. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung mittels der Originalschrauben und der M5 Schraube und den Unterlegscheiben. Überprüfen Sie die Freigängigkeit des Rads und ziehen Sie die Schrauben alle fest.
4. Fixieren Sie die Hinterradabdeckung vorne links mittels eines Kabelbinders.
5. Kleben Sie das Pad auf die Hinterradabdeckung und befestigen Sie die Bremsleitung mittels des 2. Kabelbinders.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
31.10.16

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH