

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Hinterradabdeckung ZX-10R 06-07 (ZXT 00 D)	6530061

### Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Halter  
1x Kabelbinder  
1x Schraube M5x10  
3x Gummi U-Scheibe

1x Gewindeklemme M5  
1x Selbstklebendes Pad  
1x Kunststoff U-Scheibe M5

### Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie den Kettenschutz und den Bremsleitungshalter.
2. Schieben Sie die Gewindeklemme auf den Halter und befestigen Sie diesen als Ersatz für die demontierten Originalhalter (siehe Foto).
3. Befestigen Sie die Radabdeckung mittels der Originalschrauben, den Gummi U-Scheiben und der M5 Schraube mit U-Scheibe.
4. Befestigen Sie das Selbstklebende Pad auf der Abdeckung und befestigen Sie mittels des Kabelbinders die Bremsleitung an dem Pad.

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:**  
**02.02.10**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**