

MONTAGEANLEITUNG



Artikel-Bezeichnung:
Kühlergrillabdeckung

Bestellnummer:
6532600

Befestigung der Kühlergrillabdeckung:

Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer neuen PROTECH® Kühlergrillabdeckung.

Befestigung der Kühlergrillabdeckung:

1. Demontieren Sie die originalen Befestigungsschrauben des Kühlers, setzen Sie die Kühlergrillabdeckung auf den Kühler und befestigen Sie Kühler und Kühlergrillabdeckung mit den originalen Schrauben.



**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

Für alle Arbeiten an originalen Fahrzeugteilen beachten Sie bitte unbedingt das Werkstatthandbuch. Vor dem Anbau ist der sichere Stand des Motorrades zu gewährleisten.

Stand:
16.11.12

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.
Protech Edition ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport
GmbH**