

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Handprotektoren
Tracer 900

Bestellnummer:
6536004



Montage der Handprotektoren:

1. Die Handprotektoren werden 1 zu 1 gegen die Originalteile getauscht.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile
- Bitte überprüfen Sie den problemlosen Lenkeinschlag

Stand:
13.12.2019

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH