

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE [®]	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Sitzkeil GSX-S 750 2017-	6518559

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Halter	4x Schraube M5x15mm
1x Gewindeklemme M6	1x Schraube M6x15mm
4x Gummidübel M5	1x Stahldistanz H: 10mm / Ø14mm / Bohrung: 8mm
1x selbstklebende Schutzfolie	2x selbstklebende Gummipads

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Montieren Sie die 4 Gummidübel (rote Markierung) und die Gewindeklemme (grüne Markierung) auf der Unterseite des Sitzkeils (siehe Bild 1)
2. Montieren Sie anschließend beide Halter anhand der M5x15mm Schraube am Sitzkeil (siehe Bild 2) und montieren Sie die Stahldistanz an der Gewindeklemme mittels der übrigen M6x15mm Schraube (siehe Bild 2, gelbe Markierung).
3. Die 2 selbstklebenden Gummipads zum Schluss noch am Sockel rechts und links montieren (siehe Bild 2, blaue Markierung)
4. Demontieren Sie nun den originalen Soziussitz und montieren Sie an dessen Stelle vorsichtig den BODYSTYLE Sitzkeil. Achten Sie darauf, dass dieser fest einrastet!
5. Um die Originalverkleidung vor evtl. Kratzern durch den Sitzkeil zu schützen, können Sie bei Bedarf entsprechend die Schutzfolie auf der Originalverkleidung anbringen.

Bild 1



Bild 2



Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
--	--

Stand: 05.09.2017	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH
------------------------------------	--