

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Scheinwerferverkleidung  
Z 900 RS

**Bestellnummer:**  
6580635

### Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Gummi-Unterlegscheibe Ø6  
2x Halter  
4x Schraube M6x15  
4x Gewindeklemme



### Montage der Scheibe:

1. Demontieren Sie die Scheinwerferabdeckung mittels der 2 Schrauben unter dem Scheinwerfer.
2. Entfernen Sie die Schrauben aus der Scheinwerferhalterung links und rechts.
3. Setzen Sie die Gewindeklammern auf die Halter (Siehe Bild 1).
4. Befestigen Sie die Halter an der Scheinwerferverkleidung, verwenden Sie hierfür die 4 Schrauben M6x15 und die 4 Gummidistanzen (Siehe Bild 2).
5. Setzen Sie jetzt die Scheinwerferverkleidung auf das Motorrad und positionieren Sie die Halter zwischen dem Scheinwerfer und den Scheinwerferhaltern.
6. Justieren Sie die Scheinwerferverkleidung und fixieren Sie den Scheinwerfer wieder mit den Originalschrauben.
7. Befestigen Sie jetzt wieder die Scheinwerferabdeckung.

Bild 1



Bild 2



**Achtung!  
Wichtiger  
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:  
11.12.18**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**