



**BODYSTYLE Sitzkeil / seat cover**

Triumph Trident 660 2021-  
(Art.-Nr./item no.6518162)

**(1) Montageanleitung / fitting instructions:**

1. Demontieren Sie die Sitzbank. / *Remove the seat.*
2. Schieben Sie die Sitzabdeckung über den Soziussitz und achten Sie auf einen festen Halt der BODYSTYLE Sitzabdeckung. / *Slide the seat cover over the passenger seat, and make sure, the cover sits tight.*
3. Montieren Sie jetzt die Sitzbank wieder auf dem Motorrad. / *Refit the seat to the bike.*

