

(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Kühlerseitenverkleidung / radiator side covers	2
2	Kantenschutz / Edge protection 70mm	2
3	Vibrationsvernichter / Silent Block	4
4	Schraube / Screw M6x20mm	4

(2) Montageanleitung / fitting instructions:

1. Entfernen Sie die originalen Aluminium Kühlerblenden. / Remove the original aluminium radiator covers.
2. Bringen Sie den Kantenschutz an der Verkleidung an, siehe Bild 1. / Fit edge protection to the cover, see Fig 1.
3. Setzen Sie die Gummieinsätze in die Verkleidung ein und die Metalleinsätze in die Gummieinsätze, mit dem Kragen nach aussen. / Fit grommets into the cover and metal inserts into grommets with the collar facing outwards.
4. Befestigen Sie die Verkleidungen mit den Schrauben M6x20mm am Kühler. / Fit the covers with the M6x20mm screws onto the radiator.

1

Kantenschutz / Edge Protection



WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Spannung der Befestigungsschrauben. /
IMPORTANT: Check mounting bolts tension periodically.